

Livre blanc technique

Dell EMC PowerStore : Technologies de migration

Résumé

Ce livre blanc présente les technologies utilisées pour migrer vers la plate-forme Dell EMC[™] PowerStore[™].

Avril 2021

Révisions

Date	Description
Avril 2020	Version originale : PowerStoreOS 1.0
2020 décembre	Mises à jour de la version de PowerStoreOS 1.0.3 : prise en charge de l'importation sans agent, notamment la compatibilité avec XtremIO X1 et X2 en tant que système source
Janvier 2021	Mises à jour sur Metro Node
Avril 2021	Mises à jour de PowerStoreOS 2.0

Remerciements

Auteur : Kenneth Avilés Padilla

Les informations contenues dans cette publication sont fournies « en l'état ». Dell Inc. ne fournit aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les informations contenues dans cette publication et rejette plus spécialement toute garantie implicite de qualité commerciale ou d'adéquation à une utilisation particulière.

L'utilisation, la copie et la diffusion de tout logiciel décrit dans cette publication nécessitent une licence logicielle en cours de validité.

Ce document peut contenir des termes qui ne sont pas conformes aux directives terminologiques actuelles de Dell. Dell prévoit de mettre à jour ce document dans les prochaines versions afin de modifier ces termes en conséquence.

Ce document peut contenir des termes provenant de contenu tiers qui ne se trouvent pas sous le contrôle de Dell et qui ne sont pas cohérents avec les directives actuelles de Dell pour le contenu de Dell. Lorsque ce contenu tiers sera mis à jour par les tiers concernés, ce document sera modifié en conséquence.

Copyright © 2020-2021 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC et les autres marques citées sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. D'autres marques commerciales éventuellement citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. [09/06/2021] [Livre blanc technique] [H18154.3]

Table des matières

Ré	visions	5	2
Re	mercie	ments	2
Tat	ole des	s matières	3
Syr	nthèse		5
Pul	olic		5
1	Introc	luction	6
	1.1	Terminologie	6
2	Impo	rtation native de stockage externe	7
	2.1	Prise en charge de la migration	7
	2.2	Importation sans interruption	8
	2.2.1	Conditions requises	8
	2.2.2	Workflow d'importation pour l'importation sans interruption	9
	2.2.3	Plug-ins hôte	12
	2.3	Importation sans agent	12
	2.3.1	Conditions requises	12
	2.3.2	Flux de travail d'importation	13
	2.4	Gestion	15
	2.5	Interopérabilité	27
	2.6	Limitations	27
	2.7	Pratiques d'excellence	28
3	Migra	tion des données de bloc	29
	3.1	PowerPath Migration Enabler	29
	3.2	VPLEX	29
	3.3	Metro Node	29
	3.4	Migration LVM basée sur l'hôte	30
4	Migra	tion des données de fichier	31
	4.1	EMCOPY	31
	4.2	Robocopy	31
	4.3	Rsync	31
	4.4	DobiMigrate de Datadobi (Dell EMC Select)	32
5	Migra	tion d'environnements virtualisés	33
	5.1	RecoverPoint for VMs	33
	5.2	VMware vSphere vMotion	33
6	Conc	lusion	35

Α	Support technique et ressources	36
---	---------------------------------	----



Synthèse

Ce livre blanc présente les technologies utilisées pour migrer vers la plate-forme Dell EMC[™] PowerStore[™]. Cette plate-forme comprend les modèles PowerStore X et PowerStore T.

La migration des données implique le transfert des données et de la connectivité de l'hôte d'un appareil de stockage vers un autre. Le type de données varie (entre le mode fichier, le mode bloc ou les deux) : c'est un élément essentiel dans le choix des outils à utiliser pour la migration.

Ce livre blanc décrit la fonctionnalité d'importation native que vous pouvez utiliser pour déplacer les ressources de stockage dans PowerStore à partir d'autres systèmes de stockage Dell EMC. Ce livre blanc présente également les autres outils permettant de migrer vers PowerStore, notamment les outils utilisés aux fins suivantes :

Migrer des données de bloc : Dell EMC PowerPath™ Migration Enabler, Dell EMC VPLEX™ et la migration LVM basée sur l'hôte

Migrer des données de fichier : EMCOPY, Robocopy, Rsync et Datadobi DobiMigrate

Migrer des environnements virtualisés : Dell EMC RecoverPoint for VMs et VMware® vSphere® vMotion®

Public

Ce livre blanc s'adresse aux administrateurs IT, aux architectes de stockage, aux partenaires et aux collaborateurs de Dell Technologies. Il s'adresse également aux autres personnes impliquées dans l'évaluation, l'acquisition, la gestion, l'exploitation ou la conception d'un environnement de stockage en réseau Dell EMC avec PowerStore.

1 Introduction

PowerStore atteint des niveaux inédits de simplicité et d'agilité opérationnelles. Il utilise une architecture de microservices basée sur des conteneurs, ainsi que des technologies de stockage avancées et des fonctions intégrées d'apprentissage automatique pour libérer tout le potentiel de vos données. La plate-forme polyvalente PowerStore, dont la conception est axée sur les performances, offre une évolutivité multidimensionnelle et des fonctionnalités de réduction des données toujours actives. De plus, elle prend en charge les supports de nouvelle génération.

PowerStore apporte la simplicité du Cloud public à l'infrastructure sur site, en rationalisant les opérations à l'aide d'un moteur d'apprentissage de machine intégré et d'une automatisation transparente. Il permet aussi une analytique prédictive qui facilite la surveillance, l'analyse et le dépannage de l'environnement. PowerStore est hautement adaptable : il apporte la flexibilité nécessaire pour héberger des charges applicatives spécialisées directement sur l'appliance et moderniser l'infrastructure, sans interruption. Il offre également la protection de l'investissement grâce à des solutions de paiement flexibles et des mises à niveau sans déplacement des données.

1.1 Terminologie

Basculer : étape finale de la configuration du système de destination en tant que système principal avec impossibilité d'annuler (restaurer) vers le système source.

Annuler : action qui consiste à arrêter l'importation, supprimer toute progression déjà effectuée et restaurer vers le système de stockage primaire.

Protocole Fibre Channel (FC) : protocole utilisé pour exécuter des commandes SCSI sur un réseau Fibre Channel.

Importer : processus de déplacement des données d'un système de stockage vers un autre.

Internet SCSI (iSCSI) : mécanisme d'accès au stockage de données en mode bloc via des connexions réseau.

Numéro d'unité logique (LUN) : périphérique de stockage en mode bloc qui peut être partagé à l'aide d'un protocole tel qu'iSCSI.

Changement du chemin d'accès : action de modifier des chemins actifs entre le client et le système source vers le système PowerStore.

Volume : appareil de stockage en mode bloc qui peut être partagé à l'aide d'un protocole tel que iSCSI ou Fibre Channel.

2 Importation native de stockage externe

Cette section présente la migration d'un système de stockage Dell EMC vers PowerStore. L'environnement existant doit avoir des clients qui sont rattachés au système de stockage contenant les données de l'application client. Après la migration, les données d'application de l'environnement sont déplacées vers un nouveau système PowerStore. Ce processus permet une migration transparente des données à partir du système de stockage existant vers PowerStore : il s'agit d'une importation sans interruption. La version de PowerStoreOS 1.0.3 a ajouté la prise en charge de l'importation sans agent. Reportez-vous à la section 2.2 pour plus d'informations sur l'importation sans interruption et la section 2.3 pour plus d'informations sur l'importation sans agent.

2.1 Prise en charge de la migration

PowerStore dispose d'une fonctionnalité de migration native appelée Orchestrator, qui peut être utilisée pour importer des ressources de stockage à partir des systèmes de stockage Dell EMC. Cette fonctionnalité est intégrée au système PowerStore et ne requiert pas d'appliance externe.

Ressources de stockage source en mode bloc uniquement qui sont prises en charge :

- LUN ou volumes
- Clones dynamiques (thin) ou contenant une copie complète (thick)
- Groupes de cohérence
- Magasins de données VMFS (Dell™ EqualLogic uniquement)
- Windows RDM (Dell[™] EqualLogic uniquement)

L'importation des ressources en mode fichier à l'aide de la fonctionnalité de migration native n'est pas prise en charge.

Systèmes sources pris en charge :

- Dell EMC VNX2
- Dell EMC Unity™
- Série PS (Dell™ EqualLogic)
- Séries SC (Dell[™] Compellent)

Systèmes sources ajoutés avec PowerStoreOS 1.0.3 dans le cadre de l'importation sans agent :

• XtremIO X1 et X2

Pour plus d'informations sur les ressources de stockage prises en charge, les systèmes source et les versions du système, reportez-vous au document *Guide de l'importation d'un stockage externe dans PowerStore* sur <u>PowerStore Info Hub</u>.

2.2 Importation sans interruption

L'importation sans interruption nécessite l'installation d'un plug-in hôte pour une importation transparente vers PowerStore. Le plug-in hôte permet à Orchestrator de communiquer avec le logiciel de multipathing hôte pour effectuer des opérations d'importation. La combinaison de fonctionnalités natives avec le plug-in hôte automatise un grand nombre d'opérations manuelles qui ont lieu lors de la migration. Par exemple, le système effectue automatiquement le mappage des hôtes, la création des ressources de stockage et la vérification de la validation.

2.2.1 Conditions requises

Les conditions suivantes doivent être remplies avant la migration vers PowerStore :

- Le système source doit être dans un état correct et ne pas exécuter de mise à niveau logicielle.
- La version du logiciel ou de l'environnement d'exploitation (OE) du système source doit être prise en charge.
 - Reportez-vous au document *Guide de l'importation d'un stockage externe dans PowerStore*.
 - Une mise à niveau logicielle peut être nécessaire avant le démarrage de l'importation.
- Connectivité front-end :
 - La connectivité entre le client et le système source, et le client et PowerStore peut être iSCSI ou Fibre Channel (FC).
 - Pour Fibre Channel, le zonage peut être nécessaire.
 - Les protocoles **doivent** correspondre entre la source et la destination.
- Connectivité back-end :
 - iSCSI est utilisé pour le transfert de données entre le système de stockage source et PowerStore.
 - Aucune prise en charge de Fibre Channel (FC) pour le transfert de données entre les systèmes source et PowerStore.
- MPIO et plug-in hôte :
 - Le logiciel Multipath IO (MPIO) doit être configuré, qu'il s'agisse d'EqualLogic Multipath I/O (EQL MPIO) ou de MPIO natif, sur les LUN, les volumes ou le groupe de cohérence source. Après la configuration de MPIO, un plug-in hôte doit être installé (ou mis à niveau si vous utilisez EQL MPIO). Le redémarrage peut être nécessaire. Nous vous recommandons d'effectuer l'installation, ainsi que toute mise à niveau logicielle requise du système d'exploitation client.

2.2.2 Workflow d'importation pour l'importation sans interruption

Cette section est une présentation détaillée des étapes du workflow d'importation.

Étape 1 : Configuration

Effectuez les actions suivantes avant d'importer des ressources de stockage :

- 1. Configurez le zonage pour la connectivité front-end entre le client et le système PowerStore (le cas échéant).
- 2. Ajoutez la connectivité iSCSI entre le système source et le système PowerStore (si ce n'est déjà fait).
- 3. Installez le plug-in hôte dans chacun des clients qui ont besoin d'accéder aux données lors de l'importation. Cela garantit une importation sans interruption. Un redémarrage peut être nécessaire dans le cadre de l'installation du plug-in hôte. PowerStore prend en charge trois types de systèmes d'exploitation hôtes pour le plug-in hôte : Linux[®], Microsoft[®] Windows[®] et VMware.



Figure 1 Configuration sans interruption

Étape 2 : Importation

Effectuez les actions suivantes pour exécuter le processus d'importation :

- 1. Ajoutez le système source à PowerStore Manager.
- 2. Pour créer une session d'importation, sélectionnez le système source qui a été ajouté, puis cliquez sur le bouton **Import Storage** pour effectuer les étapes suivantes :
 - a. Overview : fournit des informations détaillées sur les deux types d'importation.
 - b. Select Volumes : permet de sélectionner les ressources source à importer, comme des volumes ou des groupes de volumes.
 - c. Add to Volume Group : permet de regrouper les ressources sources dans un groupe de volumes existant ou dans un nouveau groupe de volumes.
 - Map Hosts : permet de sélectionner l'option Add hosts (with the Host Plugin configured) for non-disruptive import pour ajouter des clients pour lesquels l'utilisateur a déjà configuré le plug-in hôte.
 - e. Verify Host Mapping : valide le mappage de l'hôte entre les ressources source sélectionnées et les hôtes ajoutés.

- f. Set Import Schedule : permet de spécifier à quel moment l'importation commence, immédiatement ou à une date et une heure définies. Cette étape comprend l'option permettant de définir un basculement automatique.
- g. Assign Protection Policy : une politique de protection existante dans PowerStore peut être sélectionnée pour la ressource source et sera appliquée une fois l'importation effectuée.
- h. Review : dernière étape de l'assistant qui affiche un récapitulatif des options sélectionnées, donne la possibilité de passer en revue les règles affectées à la baie source et affiche le bouton Import pour démarrer ou planifier l'importation.
- 3. Cliquez sur le bouton Import. Le système effectue les actions suivantes :
 - a. Une session d'importation est créée.
 - b. Le système demande au plug-in hôte une inversion de chemin d'accès, ce qui rend inactifs les chemins du client vers le système source. Le système active également les chemins du client vers le système PowerStore.
 - c. La copie en arrière-plan des données du système source vers le système PowerStore démarre. Toutes les nouvelles écritures provenant des clients sont apportées à PowerStore et sont transmises au système source pour garantir la restauration.



Figure 2 Importation sans interruption

Étape 3 : Basculement

Un basculement est autorisé lorsque la session d'importation se trouve à l'état **Ready to Cutover** (le système source et PowerStore sont synchronisés), ce qui permet d'effectuer les étapes suivantes :

- 1. Les chemins entre le client et le système source sont supprimés.
- 2. La copie en arrière-plan et le transfert des écritures s'arrête.
- 3. Lorsque les systèmes sont basculés, il n'y a pas de possibilité de restauration.



Figure 3 Basculement sans interruption

2.2.3 Plug-ins hôte

Il existe différents systèmes d'exploitation sur lesquels le plug-in hôte peut être installé. Le Table 1 présente les combinaisons prises en charge entre le système d'exploitation du plug-in hôte, le logiciel de multipathing, la connectivité front-end et le système de stockage source.

Système d'exploitation	Système source	Connectivité front-end	Logiciel de multipathing
Microsoft Windows	VNX2	iSCSI	MPIO natif (kit d'importation)
	Série PS	iSCSI	EqualLogic MPIO (kit EqualLogic HIT)
VMware	Série PS	iSCSI	MPIO natif (kit EqualLogic MEM)
Linux	VNX2	iSCSI	MPIO natif (kit d'importation)
	VNX2	FC	
	Série PS	iSCSI	
	Dell EMC Unity	iSCSI	
	Dell EMC Unity	FC	
	Série SC	iSCSI	
	Série PS	iSCSI	EqualLogic MPIO (kit EqualLogic HIT)

Table 1Matrice de support de l'importation native

Pour plus d'informations sur l'installation du plug-in hôte et la liste complète des systèmes d'exploitation et versions pris en charge, reportez-vous au document *Guide de l'importation d'un stockage externe dans PowerStore*. Les fichiers d'installation du plug-in hôte sont disponibles sur le site de <u>support Dell</u>.

2.3 Importation sans agent

PowerStoreOS 1.0.3 ajoute la prise en charge de l'importation sans agent. L'importation sans agent ne nécessite pas l'installation d'un plug-in hôte. L'Orchestrateur communique avec le système source afin de coordonner et de gérer les mappages d'hôte. Ce type d'importation nécessite une période d'interruption dans le cadre du basculement sur incident vers PowerStore.

2.3.1 Conditions requises

Les conditions suivantes doivent être remplies avant la migration vers PowerStore :

- Le système source doit être dans un état correct et ne pas exécuter de mise à niveau logicielle.
- La version du logiciel ou de l'environnement d'exploitation (OE) du système source doit être prise en charge.
 - Reportez-vous au document Guide de l'importation d'un stockage externe dans PowerStore.
 - Une mise à niveau logicielle peut être nécessaire avant le démarrage de l'importation.
- La connectivité front-end suivante est requise :
 - La connectivité entre le client et le système source, et le client et PowerStore peut être iSCSI ou Fibre Channel (FC).
 - Pour Fibre Channel, le zonage peut être nécessaire.
 - Les protocoles **doivent** correspondre entre la source et la destination.

- La connectivité back-end suivante est requise :
 - iSCSI est utilisé pour le transfert de données entre le système de stockage source et PowerStore.
 - Aucune prise en charge de Fibre Channel (FC) pour le transfert de données entre les systèmes source et PowerStore.
- Un plug-in hôte n'est pas requis.

2.3.2 Flux de travail d'importation

Cette section est une présentation détaillée des étapes qui englobent le workflow d'importation sans agent.

Étape 1 : Configuration

Effectuez les actions suivantes avant d'importer des ressources de stockage :

- 1. Configurez le zonage pour la connectivité front-end entre le client et PowerStore (le cas échéant).
- 2. Ajoutez la connectivité iSCSI entre le système source et PowerStore (si ce n'est déjà fait). Cette action permet à PowerStore de se mapper automatiquement en tant qu'hôte iSCSI sur le système source.



Figure 4 Configuration sans agent

Étape 2 : Importation

Pour effectuer l'importation, procédez comme suit :

- Ajoutez les clients hôtes qui accèdent aux données sources dans PowerStore Manager > Compute > Hosts & Host Groups.
- 2. Ajoutez le système source à PowerStore Manager à partir de Migration > Import External Storage.
- Pour créer une session d'importation, sélectionnez le système source qui a été ajouté, puis cliquez sur le bouton Import Storage pour effectuer les étapes suivantes :
 - a. Présentation : fournit des informations détaillées sur les deux types d'importation disponibles.
 - a. Select Volumes : permet de sélectionner les ressources de stockage source suivantes à importer : LUN, volumes ou groupes de cohérence.
 - b. Add to Volume Group (en option) : permet à l'utilisateur de regrouper les ressources sources dans un groupe de volumes existant ou dans un nouveau groupe de volumes.
 - c. Map Hosts : permet de sélectionner l'option Map hosts on PowerStore for agentless import pour mapper les clients dans lesquels les données sont sollicitées.

- d. Set Import Schedule : permet de spécifier à quel moment l'importation commence, immédiatement ou à une date et une heure définies. Cette étape comprend l'option permettant de définir un basculement automatique.
- e. Assign Protection Policy : une politique de protection existante dans PowerStore peut être sélectionnée pour la ressource source et sera appliquée une fois l'importation effectuée.
- Review : dernière étape de l'assistant qui affiche un récapitulatif des options sélectionnées, donne la possibilité de passer en revue les règles affectées à la baie source et affiche le bouton **Begin Import** pour démarrer ou planifier l'importation.
- 4. En cliquant sur le bouton Begin import, le système ou l'utilisateur effectue les actions suivantes :
 - a. Une session d'importation est créée avec l'état **In Progress** et devient **Ready to Enable Destination Volume** avec le volume source en lecture/écriture.
 - b. Démontez le volume source sur les hôtes. L'opération d'importation perturbe l'accès aux E/S de l'hôte.
 - c. Sélectionnez More Actions > Enable Destination Volume.
 - i. Assurez-vous que l'application hôte a été arrêtée ou mise hors ligne.
 - ii. Vous pouvez autoriser le système à supprimer l'adressage entre les hôtes et la ressource source, ou effectuer cette étape manuellement.
 - iii. Les volumes sources passent en lecture seule et les hôtes ne sont pas mappés à partir du système source.
 - iv. Cliquez sur le bouton Enable Destination Volume.
 - d. Lorsque la session d'importation est à l'état Ready to Start Copy, sélectionnez l'option Start Copy.
 - Relancez l'analyse sur l'hôte pour découvrir le volume de destination et monter le volume de destination sur l'hôte, ce qui fait passer le volume en lecture/écriture. L'accès des E/S de l'hôte est alors restauré.
 - ii. La copie en arrière-plan des données du système source vers le système PowerStore démarre.
 - iii. L'état de la session d'importation devient **Copy In Progress**.
 - iv. Toutes les nouvelles écritures sont apportées à PowerStore et sont transmises au système source pour garantir la restauration.



Figure 5 Importation sans agent

Étape 3 : Basculement

- 1. Un basculement est autorisé lorsque la session d'importation se trouve à l'état **Ready to Cutover** (le système source et PowerStore sont synchronisés).
 - a. Les chemins entre le client et le système source sont supprimés.
 - b. La copie en arrière-plan et le transfert des écritures s'arrête.
 - c. Lorsque la session d'importation est basculée, il n'y a pas de possibilité de restauration.



Figure 6 Basculement sans agent

2.4 Gestion

Vous pouvez gérer l'action **Import External Storage** à partir de l'interface utilisateur de PowerStore Manager, de l'API REST et de la CLI PowerStore (pstcli).

Dans PowerStore Manager, cliquez sur Migration > Import External Storage (voir la Figure 7).

	e H6191			
Dashboard P Monitoring	🗍 Compute 🕶 🖨 Storage 🕶	♥ Protection -	4∰ Migration ↓	IIII Hardware
Appliances		Migration . Internal Mi	Actions grations	0.2%
		Import Ext	ernal Storage	-
• H6191		Imports		

Figure 7 Importer un stockage externe

Pour ajouter le système de stockage source en tant que système distant, cliquez sur **Add Remote System**, comme l'illustre la Figure 8.

B Dashboard	onitoring 📋 Compute 🕶	🛢 Storage 🕶	Protection •	🚯 Migration 🕶	III Hardware	Settings
Import Exte	rnal Storage				About Imports The Destination PowerStore feature is a non-disruptive migration solution that imports data of the following Dell EMC storage platforms to a PowerStore series appliance:	from any
	To begin an import, o	CONNECT to a remo	ote system		Dell EMC Peer Storage (PS) series Dell EMC Storage Center (SC) series Dell EMC Unity Dell EMC VNX2 XtremIO To enable a non-disruptive import, host(s) must be running the Dell EMC host plugin for imported by the series decrement.	port. Refer

Figure 8 Page Importer un stockage externe

Lors de l'ajout de la baie source, les champs indiqués dans la Figure 9 sont obligatoires.

Type		Туре	
Select Type	•	Select Type	
Management IP Address		Management IP Address	Select Type PS Equallogic
iSCSI IP Address 🌖		iSCSI IP Address ()	Storage Cent Unity
Username		Username	VNX XtremIO
Password		U.	
Consider Club Marte			
Disabled	•		

Figure 9 Ajouter un système distant

Les paramètres (obligatoires ou facultatifs) pour l'ajout d'une baie source varient en fonction du système source (voir Table 2).

Type du système source	Paramètres
Série PS	Adresse IP de gestion des groupes
	Adresse IP iSCSI
	Informations d'identification de gestion (nom d'utilisateur et mot de passe)
	Mode CHAP de découverte (en option)
	Mode CHAP de session (en option)
Série SC	Adresse IP de gestion
	Adresse IP du domaine d'erreur iSCSI
	Informations d'identification de gestion (nom d'utilisateur et mot de passe)
	Mode CHAP de session (en option)
Dell EMC Unity	Adresse IP de gestion (adresse IP Dell EMC Unisphere™)
	Adresses IP de l'interface iSCSI
	Informations d'identification de gestion (nom d'utilisateur et mot de passe)
	Mode CHAP de session (en option)
VNX2	Adresse IP SPA/SPB
	Adresses IP iSCSI
	Informations d'identification de gestion (nom d'utilisateur et mot de passe)
	Mode CHAP de session (en option)
XtremIO	Nom
	Adresse IP de gestion
	Adresse IP iSCSI
	Informations d'identification de gestion (nom d'utilisateur et mot de passe)
	Mode CHAP de découverte (en option)
	Mode CHAP de session (en option)

Table 2Paramètres requis par système source

Lorsque vous ajoutez le système source, vous pouvez importer les ressources de stockage en sélectionnant le système source, puis en cliquant sur le bouton **Import Storage**, comme illustré à la Figure 10.

B Dashboard 'P Monitoring ① Compute *	ge • 👽 Protection • 🔹 Migration •	Hardware				Settings			
Import External Storage									
REMOTE SYSTEMS IMPORT HOSTS IMPORTS	REMOTE SYSTEMS IMPORT HOSTS IMPORTS								
+ ADD REMOTE SYSTEM	RE ACTIONS *				2 Remote Systems, 1 selected	II 🗹 C'			
Remote System Type 个	Name	IP Address	Management State	Data Connection	Supported Import Type				
Unity)0961	12242-12128	🗸 ок	🗸 ок	Non-disruptive and Agentiess				
🗹 : tremiO	xbrickhpk207	10245-16.168	🗸 ок	🗸 ок	Agentiess				
_									

Figure 10 Importer du stockage

L'assistant Import Volumes from Source Array s'affiche à la Figure 11.

À l'étape **Overview**, passez en revue la description des deux types d'importation et cliquez sur **Next**.

Overview Select Volumes Add to Volume Group (Optional) Map Hosts Interport Schedule Assign Protection Dotcy	There are two methods to import data to a PowerStore cluster: Non-disruptive import Non-disruptive Non-d
Select Volumes Add Six Volume Group (Optional) Map Hosts orthy Host Mapping t Import Schedule Assign Protection Policy	There are two methods to import data to a PowerStore cluster: Non-disruptive import Non-disruptive import Seamlessly migrates data from the source array to PowerStore without any application downtime. Host plugin needs to be installed on each host that accesses the storage to be imported. Host plugin can only be installed on Linux, Windows, and ESGN hosts. Downboad the applicable host plugin package from the links below. https://def.com/support https://d
Select Volumes Add to Volume Group (Optional) Map Hosts Import Schedule Assign Protection Dokcy	There are two methods to import data to a PowerStore duster: • Non-disruptive import Non-disruptive
Add to Volume 0 Group (Optional) Map Hosts I Hy Host Mapping I t Import Schedule Assign Protection Dolicy	Non-disruptive import Non-disruptive import Non-disruptive import Non-disruptive import seamessly migrates data from the source array to PowerStore without any application downtime. Host plugin needs to be installed on each host that accesses the storage to be imported. Non-disruptive import Non-disruptive import seamessly migrates data from the source array to PowerStore without any application downtime. Host plugin needs to be installed on each host that accesses the storage to be imported. Non-disruptive import Download the applicable host plugin package from the links below. https://def.com/support https://def.upport.defl.com Agentless import A host bianin is not used with Agentless import. however, the process requires VO downtime as the host must be manually reconfigured for access to the PowerStore destination volume.
Add to Volume Group (Optional) Map Hosts Inthy Host Mapping It Import Schedule Assign Protection Policy	Non-dampter import seamlessly migrates data from the source array to PowerStore without any application downtime. Host plugin needs to be installed on each host that accesses the storage to be imported. Host plugin can only be installed on bunut, Windows, and ESX hosts. Download the applicable host plugin package from the links below. https://decom/support ht
Add to Volume Group (Optional) Map Hosts Intly Host Mapping It Import Schedule Assign Protection Policy	Hest plugin can only be installed on Linux, Windows, and ESX hosts. Download the applicable host plugin package from the links below. https://del.com/support https://del.com/support https://del.com Agentiess import A host plugin is not used with Agentiess import: however, the process requires VO downtime as the host must be manually reconfigured for access to the PowerStore destination volume.
Group (Optional) Map Hosts () Infly Host Mapping () It Import Schedule () Assign Protection () Policy	Download the applicable host plugin package from the links below. https://del.com/support https://del.com/support https://eqlupport.delt.com Agenties Inport A bits bian is not used with Agenties import: however, the process requires VO downtime as the host must be manually reconfigured for access to the PowerStore destination volume.
Map Hosts Happing Host Mapping Himport Schedule Assign Protection Policy	Download the applicable host plugin package from the links below. https://delt.com/support https://edu.oport.delt.com Agentiess.import Abits plugin is not used with Agentiess import: however, the process requires VO downtime as the host must be manually reconfigured for access to the PowerStore destination volume.
Map Hosts Happing Assign Protection Policy	https://def.com/support https://defluopport.defl.com • Agentiess Import A host bianis is not used with Agentiess import: however, the process requires VO downtime as the host must be manually reconfigured for access to the PowerStore destination volume.
rify Host Mapping	https://eqbupport.delt.com Agentiess import Agentiess import A bits bian is not used with Agentiess import: however, the process requires VO downtime as the host must be manually reconfigured for access to the PowerStore destination volume.
ently Host Mapping	ntus zreasoupon ceetcom Appntian is not used with Apentiess import: A host bikain is not used with Apentiess import: however, the process requires VO downtime as the host must be manually reconfigured for access to the PowerStore destination volume.
Assign Protection Policy	Agentless Import A host plugin is not used with Agentless import: however, the process requires VO downtime as the host must be manually reconfigured for access to the PowerStore destination volume.
Assign Protection Policy	A host plugin is not used with Agentless import: however, the process requires I/O downtime as the host must be manually reconfigured for access to the PowerStore destination volume.
Assign Protection	
Assign Protection	
Assign Protection () Policy	Perform the following steps before continuing with the import wizard:
Policy	
	 Establish iSCSI/Fibre Channel connectivity between the host and the PowerStore system.
	 Add the host to PowerStore using Compute > Hosts & Host Groups.
Review (
	Perform the following steps after creating the import session:
	The import session initially displays in Progress, what for the session to transition to ready to Enable Destination volume.
	Ensure host oppraction using the source evaluates a single down on laker online, chandrall or bring online are online on the host. Source host oppraction using interpretation of an evaluation of the source of the online on the host.
	When the session distribute volume and the out rectronal when the session distributes Ready to Stat Conv. perform host rescan. Ensure that the host application has been reconfigured to use the destination volume
	 Select Start Copy under IMPORT ACTIONS. the session transitions to Copy in Progress.
	If automatic cutover is not selected while configuring the import, on copy complete the session transitions to Ready For Cutover. Select Cutover to complete the import operation.
	CANCEL

Figure 11 Étape Présentation

À l'étape **Select Volumes**, sélectionnez les ressources source à importer.

Import Volumes from	Source Array : XtremIO -			×
Overview	Select Volumes Select the Volumes/Consistency Groups that you want to import.	The Volumes/Consistency Groups should be in an ap	propriate state for it to be available for import.	
Select Volumes	AVAILABLE 7 SELECTED 1			
Add to Volume	REFRESH ACTIONS -			7 Items, 1 selected 🛛 🏹 🚺 🗹 C ⁴
	Туре	Name	Status	Capacity
Map Hosts	Volume	Agentless-Demo-X1	 Ready for agentless import 	25.0 GB
Verify Host Mapping	Volume	G-LUN17	 Ready for agentless import 	10.0 GB
Set Import Schedule	Volume	G-LUN16	 Ready for agentless import 	10.0 GB
Assign Protection	Volume	G-LUN19	 Ready for agentless import 	10.0 GB
Policy	Volume	GG-LUN18	 Ready for agentless import 	10.0 GB
Review 🕚	Volume	G-LUN20	 Ready for agentless import 	12.0 GB
	Consistency Group	DO CG	 Ready for agentless import 	150.0 GB
				CANCEL BACK NEXT



Au cours de cette étape, comme illustré à la Figure 13, vous pouvez actualiser l'état des hôtes (pour une importation sans interruption) et des volumes pour refléter les modifications récentes. Ces modifications peuvent comprendre l'ajout de nouveaux volumes dans la source ou la modification du mappage vers les hôtes.



Figure 13 Actualiser les actions à l'étape Sélectionner des volumes

À l'étape **Add to Volume Group (Optional)**, l'utilisateur peut ajouter les ressources source sélectionnées à un groupe de volumes PowerStore, comme l'illustre la Figure 14.

Overview	Add to Volume Group Choose the appropriate Power	Add to Volume Group (Optional) Choose the appropriate PowerStore Volume Group to which the selected Volumes will be added on completion of Import.							
Select Volumes	Volume Groups will be	Volume Groups will be automatically created if you have selected Consistency Groups. Select Volume Group here only for the individual volumes to be imported.							
Add to Volume () Group (Optional)	A Refrain from performin	Refrain from performing any operation on the selected Volume Group while Import is in progress.							
Map Hosts 💿	+ CREATE				1 Volume 0	Group, 1 selected 🛛 🕅 🖸 C			
ify Host Mapping	Name 个	Alerts	Write-Order Consistency	Protection Policy	Performance Policy	Members			
Import Schedule	Boston-VG		Yes			o			
Assign Protection Policy									
Roview (

Figure 14 Étape Ajouter à un groupe de volumes (en option)

À l'étape **Map Hosts**, avec l'option **Add hosts (with Host Plugin configured) for non-disruptive import**, vous pouvez ajouter les clients dans lesquels le plug-in hôte a été installé et configuré.

Import Volumes fro	om Source Array : Unity -	192.168.98.100		×
Overview	Map Hosts Add hosts (with the Host Plug	in configured) for non-disruptiv	e import	
Select Volumes	Map to hosts on PowerStore f	or agentless import		
Add to Volume Group (Optional)	Map Volumes to host indiv	idually		
Map Hosts 🜘	+ ADD HOST & VERIFY CERTI	FICATE		2 Items 🍸 🛄 C ⁴
Ĭ	Host IP Address 1	Status	Certificate	Last Updated Time
Verity Host Mapping	192.168.18.120	🗸 Running	Awaiting Verification	02-Apr-2021 04:38 PM EDT
Set Import Schedule	192.168.98.98	✓ Running	✓ Verified	05-Apr-2021 01:26 PM EDT
Assign Protection Policy (Optional)				
Review 🔵				
				CANCEL BACK NEXT

Figure 15 Étape Mappage des hôtes (importation sans interruption)

Lors de l'ajout des clients en tant qu'hôte, vous devez fournir l'adresse IP du client, le port qui a été utilisé pour l'importation et le type de système d'exploitation (OS).

c	DS Type	
•	Windows	•
		Windows
		Linux
		ESXi
	-	OS Type • Windows

Figure 16 Panneau latéral Ajouter des hôtes

Une fois les hôtes ajoutés, le système vérifie le mappage des hôtes aux ressources source sélectionnées, comme l'illustre la Figure 17.

Import Volumes fr	om Source Array : Unity -	245.18.158						×
Overview	Verify Host Mapping Ensure that the required host(s) which ar	e mapped to the selected resources are added	i. If the required hosts are not added, you cannot proceed further.					
Select Volumes	 All volumes are ready for important 	rt. Proceed to the next step.			×			
Add to Volume Group (Optional)					1 Item	7 0	C	
Map Hosts	Туре	Name 个	Status	Volume Group Name				
Verify Host Mapping	Volume	test	✓ Ready for import.	Boston-VG				
Set Import Schedule								
Assign Protection Policy								
Review ©								
					CANCEL BA	СК		

Figure 17 Étape Vérifier le mappage de l'hôte

À l'étape **Map Hosts**, avec l'option **Map to hosts on PowerStore for agentless import**, vous pouvez mapper les ressources à importer sur les hôtes qui ont déjà été ajoutés à PowerStore.

	Map Hosts						
Overview	Add hosts (Host Plugin) for no	n-disruptive import					
Select Volumes	Map to hosts on PowerStore for	or agentless import					
Add to Volume roup (Optional)	Map Volumes to host indivi	dually					
Map Hosts						2 Items, 1 selected	7 🔟 🖸
	Name	Туре	OS	Initiator Type	Initiators		Volume Mappir
Host Mapping	Vindows20229	Host	Windows	ISCSI	1		
oort Schedule	□ 🗒 E5Xi2256	Host	ESXi	ISCSI	1		
ign Protection							
Review							

Figure 18 Étape Mappage des hôtes (importation sans agent)

À l'étape **Set Import schedule** (Figure 19), vous pouvez choisir de démarrer l'importation immédiatement ou à une date et une heure spécifiques. L'utilisateur peut choisir de basculer automatiquement s'il le souhaite.

Import Volume	es from Source Array : XtremIO -	×
	Set Import Schedule	
Overview	You can choose to begin the import immediately or schedule it to a date and time of your choice. Select Automatic Cutover, if you do not wish to manually cutover the Import session(s) later.	
Select Volumes	Begin Immediately	
Add to Volume		
Group (Optional)	O Select Date and Time	
Map Hosts	08	
Verify Host Mapping	Automatic Cutover	
Set Import Schedule	The import session can be cutover to PowerStore automatically after the copy has completed. If you choose not to perform Automatic Cutover, the import will continue to wait for user intervention once copy completes.	
Assign Protection		
Policy		
Review		
	CANCEL BACK	NEXT

Figure 19 Étape Planifier l'importation

À l'étape **Assign Protection Policy** (Figure 20), l'utilisateur peut appliquer une politique de protection à la ressource de stockage une fois qu'elle se trouve dans PowerStore.

Import Volumes	from Source Array : XtremIO	10.245.85.888		×
Overview	Assign Protection Policy Assign a PowerStore protection policy to	o the selected resource. Policy will be applied once import is complete.		
Select Volumes	+ ASSIGN POLICY			1 Item 🛛 🏹 🛄 🖸
Add to Volume Group (Optional)	Туре	Name	Assigned Policy	
Map Hosts 🌑	Volume	Agentiess-Demo-X1	N/A	
Verify Host Mapping				
Set Import Schedule				
Assign Protection				
Review O				
				CANCEL BACK NEXT

Figure 20 Étape Attribuer une politique de protection

À l'étape **Review** (Figure 21), il existe un récapitulatif de toutes les options sélectionnées et il est possible d'afficher les politiques attribuées dans le système source.

Overview	Review Review the details and when	ready, click on th	ne BEGIN IMPORT button. The Source	Array Assigned Policie	s lists the protection pol	icies that are cu	rrently applied to the				
Select Volumes	IMPORT SUMMARY	SOURCE AR	RAY ASSIGNED POLICIES								
Add to Volume	Volume Group		Resources to be Imported		Import type		Import Start Time		Cutover		
Map Hosts	N/A		1		Agentless		Immediately		Manual		
y Host Mapping										7 [Ш
mport Schedule	Туре	Name		Hosts	Status			Assigned Poli	cy	Cap	pacit
ssign Protection Policy	Volume	Agentiess-D	emo-X1	1	 Ready for agent 	less import		N/A		25	.0 G
Review 🔵											

Figure 21 Étape Passer en revue

L'onglet **Source Array Assigned Policies** (Figure 22) affiche les politiques de protection du système source appliquées aux ressources qui doivent être importées. Les politiques de protection affichées ne sont pas importées, mais l'utilisateur peut les exporter sous la forme d'un fichier CSV ou XLSX pour référence, comme indiqué ci-dessous.

	Review			
Overview	Review the details and when ready, Volume(s)/Consistency Group(s) on	click on the BEGIN IMPORT button. The the Source Array.	Source Array Assigned Policies lists the protection policies that are currently applied to the	
Select Volumes	IMPORT SUMMARY SC	URCE ARRAY ASSIGNED POLICIES		
Add to Volume				
Group (Optional)	PowerStore has detected 1 and performance rules for	storage policies that are in use acros these volume(s)/Consistency Group(s	is the 1 volume(s)/Consistency Group(s) you selected to import. If you want to continue using those protection a) once the volume(s)/Consistency Group(s) are imported to PowerStore, you must recreate those rules in	
Map Hosts	PowerStore. If you do not r created and applied later.	ecreate those rules, PowerStore auto lowever you may download the chea	matically applies your selected Protection Policy. Policies and rule sets for the storage resources can be I sheet now to facilitate the process later.	
Verify Host Mapping			Schedule details	
Set Import Schedule			Name: DailySnaps-Demo	
Assign Protection	Name	State	Turner Informal	
Policy	DailySnaps-Demo	Enabled	Cycle Time: Every 24 hour(s)	
Review 🔵				

Figure 22 Onglet Source Array Assigned Policies

Lorsqu'une ressource de stockage est configurée pour être importée en cliquant sur **Begin Import** à la Figure 22, une session d'importation est créée. La session d'importation permet de gérer et de surveiller le cycle de vie de l'importation. Table 3 affiche les actions qui sont autorisées dans une session d'importation. Les actions sont activées en fonction de leur état actuel.

Table 3 A	ctions d'importation
Action	Présentation
Annuler	 Annule la session d'importation et revient à la source Met fin à une session qui n'a pas été basculée Désactive l'accès au volume de destination Supprime le volume de destination ou le groupe de volumes qui est associé à la session d'importation.
Basculer	 Permet de basculer la ressource dans PowerStore Arrête la copie en arrière-plan et supprime les mappages d'hôte de la source
	Remarque : Lorsqu'un basculement est terminé, il ne peut pas être annulé et il n'est pas possible de revenir à la ressource source.
Suspendre	 Interrompt la copie en cours de la session d'importation Suspend uniquement la copie en arrière-plan ; les E/S de l'hôte sont toujours mises en miroir
Reprise	 Reprend une session suspendue Redémarre la copie en arrière-plan à partir de l'endroit où elle a été interrompue et poursuit la mise en miroir des E/S de l'hôte
Nettoyage	 Supprime une session d'importation à l'état Clean up required Supprime une session d'importation ayant subi une défaillance
	Actions applicables à l'importation sans agent
Activer le volume de destination	 Remarque : Avant de sélectionner cette action, assurez-vous que l'application hôte accédant au volume ou aux volumes sources est arrêtée. En outre, assurez-vous que les mappages d'hôte sont supprimés du ou des volumes sur le système source. Active la ressource de destination pour les écritures
	La connectivité avec le système source passe à l'état inactif
	Pour chaque session d'importation qui se trouve à l'état Ready To Enable Destination Volume , sélectionnez le volume, puis cliquez sur Import Actions > Enable Destination Volume pour faire passer chaque volume à l'état Ready to Start Copy .
Démarrer la copie	Remarque : Assurez-vous que l'application hôte a été reconfigurée pour accéder et utiliser le ou les volumes de destination dans PowerStore.
	• Redémarre la copie en arrière-plan et poursuit la mise en miroir des E/S de l'hôte
	Pour chaque session d'importation qui se trouve à l'état Ready to Start Copy , sélectionnez la session d'importation, puis cliquez sur Import Actions > Start Copy pour faire passer chaque session d'importation à l'état Copy In Progress .

Lorsqu'une session d'importation se trouve à l'état **Copy In Progress**, cliquez sur la colonne **State** pour afficher plus de détails sur la session d'importation (reportez-vous à la Figure 23).

Import Externa	al Storage									
REMOTE SYSTEMS	IMPORT HOSTS	IMPORTS								
Last Refreshed on 10-	Mar-2021 at 9:35:46 F	PM EST								
IMPORT ACTIONS *									4 im	oorts 🛛 🔟 🗹 C ⁴
Туре	Import type	Source Resource Name	Alerts	Remote System ID	Remote System Type	Destination Resource Name	Import State 1	Copy Progress Percentage	Start Time	Last Updated Time
Volume	Non-disruptive	Marketing		5e7cb276-6428-4fa2-a84b-4b3f7a22a	PS Equallogic	Marketing	G+ Copy In Progress	8%	10-Mar-2021 02:30 PM EST	10-Mar-2021 02:32 PM EST
Volume	Agentless	Agentless-Demo-X1		bf78742b-4a50-4925-89c9-fa8f7358c4	XtremIO	Agentless-Demo-X1	 Import Completed 	100%	08-Mar-2021 03:16 PM EST	08-Mar-2021 03:21 PM EST
Volume	Agentless	Import-Test		558c9fb6-a8f7-4c4c-bfce-7f18f3374efe	Unity	Import-Test	 Import Completed 	100%	05-Mar-2021 10:15 AM EST	05-Mar-2021 11:14 AM EST
□ > Volume Group	Agentless	CG		bf78742b-4a50-4925-89c9-fa8f7358c4	XtremIO	CG	🛱 In Progress	0%	10-Mar-2021 02:32 PM EST	10-Mar-2021 02:32 PM EST

Figure 23 Copie en cours de la session d'importation

Cliquez sur **Copy In Progress** dans la colonne **Import State** pour afficher les détails, comme l'illustre la Figure 24. La fenêtre Details indique également la progression de l'importation et répertorie les pourcentages de données terminées et de données restantes à importer.

	2	×
Job Name:	Marketing	
Status:	Copy In Progress	
Estimated Completion Time:	3/10/2021, 2:50:47 PM	
Current Transfer Rate:	102.80 MB/sec	
Average Transfer Rate:	101.91 MB/sec	
Import Progress		
• Complete	Ps © Remaining	

Figure 24 Fenêtre Détails de la session d'importation

Figure 25 affiche les actions disponibles pour une session d'importation à l'état Copie en cours.

REMOTE SYSTEMS IMPO	ORT HOSTS	IMPORTS
A Last Refreshed on 10-Mar-20	021 at 9:38:02	PM EST
MPORT ACTIONS *	_	
X Cancel	type	Source Resou
Cutover		Madatian
Pause	ruptive	Marketing
> Resume	ss	Agentless-De
	ss	Import-Test
段 Clean up		
学 Clean up 回 Enable Destination Volume	e ss	CG

Figure 25 Menu Import Actions

Comme indiqué précédemment, vous pouvez également gérer une session d'importation à partir de l'API REST et de la CLI PowerStore (pstcli). La Figure 26 présente les différentes requêtes de l'API REST que vous pouvez utiliser pour la gestion d'une session d'importation à partir de l'API REST. Pour plus d'informations, reportez-vous au document *Guide de l'API REST de Dell EMC PowerStore* sur le site <u>PowerStore Info Hub</u>.

import_session Use the import_session resource type to initiate and manage the migration of volumes and consistency groups from a heritage Dell EMC storage system to a PowerStore storage system. The import is non-disruptive to hosts that access the volume during the import. The import process runs as a background job. Clients should poll the job status until the import completes. Note: In these descriptions, LUNs are referred to as volumes and storage arrays are referred to as storage systems.	~
GET /import_session Collection Query	
POST /import_session Create	
GET /import_session/{id} Instance Query	
DELETE /import_session/{id} Delete	
PATCH /import_session/{id} Modify	
POST /import_session/{id}/cutover Cutover	
POST /import_session/{id}/cancel Cancel	
POST /import_session/{id}/pause	
POST /import_session/{id}/resume Resume	
POST /import_session/{id}/enable_destination_volume Enable import destination volume	
POST /import_session/{id}/start_copy Start Copy	
POST /import_session/{id}/cleanup Cleanup	

Figure 26 Requêtes de la session d'importation de l'API REST

Vous pouvez utiliser les commandes suivantes de la CLI PowerStore pour gérer une session d'importation à partir de la CLI PowerStore (pstcli). Pour plus d'informations sur la CLI PowerStore, reportez-vous au document *Guide de la CLI de Dell EMC PowerStore* sur le site PowerStore Info Hub.

```
C:\Windows\system32>pstcli -d 192.168.1.66 -u admin -p Password123! -session

cli> import_

    import_host_initiator import_unity_consistency_group

    import_host_system import_storage_center import_unity_volume

    import_host_volume import_storage_center_consistency_group import_vnx_array

    import_psgroup import_storage_center_volume import_vnx_consistency_group

    import_psgroup_volume import_unity import_vnx_volume

    import_xtremio import_xtremio_consistency_group import_xtremio_volume
```

2.5 Interopérabilité

L'interopérabilité de la fonction d'importation est répertoriée ci-dessous :

- L'importation est prise en charge sur les modèles PowerStore T et PowerStore X.
- L'importation est prise en charge dans les clusters PowerStore à plusieurs appliances.
- Réplication :
 - Une ressource source peut participer à une session de réplication, mais la ressource de destination de la réplication ne peut pas être importée.
 - La réplication asynchrone native en mode bloc peut être utilisée pour migrer des ressources en mode bloc entre des clusters PowerStore.
 - La ressource de stockage importée ne peut pas être répliquée tant qu'elle n'est pas basculée.
- Les snapshots de la ressource source ne sont pas importés.
- Aucune importation n'est autorisée dans les scénarios suivants :
 - La configuration réseau est en cours.
 - Une mise à niveau sans perturbation PowerStore (NDU) est en cours.

2.6 Limitations

Table 4 présente les limites de la fonction d'importation du stockage externe.

Table 4 Valeurs maximales de l'Importation

Description	Valeur maximale
Volumes à état Prêt au basculement	16
Sessions d'importation dont la copie se fait en parallèle	8
Systèmes distants pour l'importation	6
Hôtes (avec le plug-in hôte installé) pour l'importation	64
Volumes d'un groupe de cohérence source	16

Remarque : Prenez connaissance des limites du système. Consultez le document *Matrice de support Dell EMC PowerStore* sur <u>PowerStore Info Hub</u>.

2.7 Pratiques d'excellence

Tenez compte des recommandations suivantes lors de l'utilisation de la fonction d'importation :

- Les connexions iSCSI back-end peuvent être nouvelles dans l'environnement.
- Si possible, activez NTP dans les systèmes source et PowerStore
- Simuler l'importation à l'aide d'une ressource factice avant le démarrage de l'importation
- Éviter les modifications de configuration lors de l'importation
- Anticiper l'impact sur les performances lors de l'importation

Pour plus d'informations sur les restrictions et la gestion des pannes, reportez-vous au document *Guide de l'importation d'un stockage externe dans PowerStore* sur le site <u>PowerStore Info Hub</u>.

3 Migration des données de bloc

Cette section fournit une vue d'ensemble des différents outils qui sont utilisés pour migrer les données de bloc.

3.1 PowerPath Migration Enabler

PowerPath Migration Enabler est un outil de migration fourni avec le logiciel Dell EMC PowerPath[™]. Il offre diverses options de migration qui permettent d'assurer la compatibilité entre de nombreux systèmes de stockage. PowerStore utilise la copie hôte de PowerPath Migration Enabler. Il s'agit d'une opération de migration basée sur l'hôte qui utilise des ressources basées sur l'hôte pour copier les données à partir du système source vers le système de destination. Une connexion directe entre le système de stockage source et le système PowerStore de destination n'est pas nécessaire. L'accès hôte à la ressource en mode bloc est conservé pendant la copie initiale de la migration et peut être configuré pour ne pas interrompre le basculement vers PowerStore.

Pour plus d'informations sur les systèmes pris en charge par PowerPath Migration Enabler, accédez à <u>E-Lab</u> <u>Navigator</u>. Pour plus d'informations sur l'utilisation de PowerPath Migration Enabler, consultez le <u>support Dell</u>.

3.2 VPLEX

La migration effectuée via Dell EMC VPLEX[™] prend en charge l'exemple d'utilisation étendu traité par VPLEX : la disponibilité continue et la distribution géographique des systèmes de stockage entre les datacenters. Pour les environnements Fibre Channel, VPLEX peut être utilisé pour fournir un stockage distribué et autoriser des hôtes de divers emplacements à accéder aux mêmes données.

Étant donné que VPLEX est une solution de disponibilité continue, les migrations sont effectuées sans interruption. Un système PowerStore est ajouté à un cluster VPLEX qui contient un système de stockage Dell EMC pris en charge. Les données sont copiées vers le système PowerStore de manière transparente. Une fois la migration terminée, le système de stockage source peut rester dans le cluster (pour maintenir la disponibilité continue et offrir des avantages à l'archivage) ou être abandonné.

Dans un environnement client tirant déjà le meilleur parti d'un cluster VPLEX, l'intégration du système PowerStore dans le cluster est une solution extrêmement attrayante pour la migration. VPLEX est une solution basée sur des appliances qui nécessite une licence. Pour plus d'informations sur VPLEX, consultez le <u>support Dell</u>.

3.3 Metro Node

Un nœud Metro est une fonction complémentaire externe matérielle/logicielle pour PowerStore pour laquelle il fournit une réplication synchrone active/active, ainsi que des exemples d'utilisation locaux standard. Il fournit également une solution locale avec la fonctionnalité de mise en miroir locale pour protéger les données contre une défaillance potentielle de la baie. Les deux cas d'utilisation offrent des solutions pour une disponibilité réelle et continue, sans interruption de service.

Metro Node considère PowerStore comme une baie ALUA basée sur des données de réponse SCSI. Par conséquent, il est nécessaire de suivre les règles de connectivité de 4 chemins actifs/4 chemins passifs. Cette règle stipule que les deux nœuds de Metro Node doivent chacun disposer de 4 chemins actifs et de 4 chemins passifs pour tous les volumes provisionnés à partir de la baie. Pour plus d'informations sur le nœud Metro, accédez au <u>Support Dell</u>, et consultez le livre blanc sur les meilleures pratiques relatives aux nœuds Metro.

3.4 Migration LVM basée sur l'hôte

La migration LVM (Logical Volume Management) s'effectue sur un hôte Linux. Elle prend en charge les périphériques en mode bloc qui ont été présentés à l'hôte Linux en tant qu'unités logiques. La migration LVM peut s'effectuer à partir de n'importe quel produit de stockage Dell EMC ou d'un système de stockage tiers. La migration LVM peut s'effectuer via iSCSI ou Fibre Channel. C'est un service inclus avec la plupart des distributions Linux standard.

Selon la méthode de migration LVM utilisée, l'accès hôte aux périphériques en mode bloc peut continuer tandis que le transfert de la migration a lieu. Une fois terminée, la session de migration peut être basculée afin que l'accès hôte reprenne sur les volumes présentés par le système PowerStore. À ce stade, les ressources de stockage source peuvent être déplacées ou conservées si une opération de restauration est requise.

Comme la migration LVM est une opération basée sur l'hôte, des documents de support pour la migration LVM sont disponibles sur la distribution Linux associée de l'hôte Linux utilisé pour la migration LVM.

4 Migration des données de fichier

Vous pouvez migrer les données de fichier à l'aide de différents outils qui répondent à des exigences spécifiques. Cette section fournit une vue d'ensemble des outils qui peuvent être utilisés pour importer des données dans un cluster de modèles PowerStore T. Le cluster est configuré avec une approche de stockage unifié.

4.1 EMCOPY

EMCOPY est un outil Windows de ligne de commande développé par Dell Technologies pour faciliter la migration des données entre les systèmes de fichiers. Il peut être utilisé pour migrer les données vers PowerStore à partir de n'importe quel système de stockage Dell EMC pris en charge ou d'un système de stockage tiers. EMCOPY est disponible sous forme de téléchargement gratuit à partir du <u>support Dell</u>.

EMCOPY prend en charge le protocole SMB et connaît les paramètres de contrôle d'accès au système de fichiers. Cette prise en charge permet la migration de ces informations avec les fichiers eux-mêmes. EMCOPY peut être configuré pour s'exécuter régulièrement sur les mêmes systèmes de fichiers afin d'établir une session de réplication asynchrone basée sur l'hôte. Seules les données de systèmes de fichiers modifiées sont transférées lorsque EMCOPY est exécuté plusieurs fois sur le même système de fichiers. Les fonctions et l'utilisation de EMCOPY ressemblent à Robocopy. Toutefois, EMCOPY est pris en charge par Dell Technologies et peut être exécuté sur tout l'environnement qui s'exécute sur le stockage Dell EMC.

Pour plus d'informations sur EMCOPY, y compris des détails sur le téléchargement et l'exécution de EMCOPY, accédez au <u>support Dell</u>.

4.2 Robocopy

Robocopy est un outil gratuit de Microsoft pour effectuer la réplication de système de fichiers Windows basée sur l'hôte. Il peut servir d'outil de migration pour les environnements avec les systèmes de fichiers SMB. Robocopy peut être utilisé pour migrer des systèmes de fichiers SMB vers les systèmes de stockage Dell EMC ou les systèmes de stockage tiers.

Les systèmes d'exploitation Windows plus modernes sont préchargés avec Robocopy, mais cet outil peut aussi être téléchargé depuis le site Microsoft. Robocopy est publié en tant qu'outil de ligne de commande, mais il existe d'autres versions qui offrent une interface utilisateur. Les variantes de Robocopy orientées interface utilisateur peuvent être plus faciles à configurer et à gérer pour les nouveaux utilisateurs.

Pour plus d'informations sur Robocopy, y compris les liens de téléchargement et la documentation, consultez <u>Microsoft TechNet</u>.

4.3 Rsync

Les utilisateurs Linux peuvent utiliser la fonction rsync en tant que solution de migration basée sur l'hôte pour PowerStore. Rsync est un outil de ligne de commande gratuit fourni dans la plupart des distributions Linux majeures. Il peut être utilisé pour transférer des données vers PowerStore à partir des systèmes de fichiers NFS qui existent sur un système de stockage Dell EMC ou un système de stockage tiers.

Placée dans le shell de commande Linux, Rsync est facile à utiliser lors de l'écriture des scripts ou de cron jobs pour automatiser le processus de migration. Ces automatisations peuvent également effectuer des opérations de Rsync régulières au fil du temps pour créer une session de réplication du système de fichiers asynchrone basée sur l'hôte. Les métadonnées du système de fichiers, les autorisations utilisateur et les horodatages sont conservés lorsque Rsync est utilisé pour transférer les données du système de fichiers.

Pour plus d'informations sur Rsync, reportez-vous au manuel de distribution Linux applicable.

4.4 DobiMigrate de Datadobi (Dell EMC Select)

Datadobi, partenaire Dell EMC Select, propose le logiciel de migration DobiMigrate pour effectuer des migrations de systèmes de fichiers vers la plate-forme PowerStore. DobiMigrate est compatible avec de nombreux systèmes de stockage source, y compris les systèmes de stockage Dell EMC et un ensemble de baies de stockage tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à la matrice de support DobiMigrate.

DobiMigrate s'exécute sur un hyperviseur prenant en charge le déploiement OVA (p. ex. VMware ESXi™) ou s'installe sur un hôte Red Hat Enterprise Linux[®] ou CentOS Linux[®] via un fichier RPM. Il prend en charge la migration NFS, SMB et multiprotocole de base, avec des machines hôtes appelées **proxy** exécutant le logiciel DobiMigrate pour gérer le transfert des données de migration. La gestion des sessions de migration à l'aide de DobiMigrate s'effectue via une interface utilisateur intuitive qui fournit des options sur l'état et la création de rapport à chaque étape de l'opération de migration.

La Figure 27 présente un schéma de configuration issu du document Datadobi <u>NAS et le logiciel de migration</u> <u>d'objets pour les datacenters modernes.</u>



Figure 27 Configuration de DobiMigrate

Vous trouverez plus d'informations sur DobiMigrate de Datadobi sur le site <u>Datadobi</u>. Vous pouvez trouver des informations sur Datadobi et ses points d'intégration avec le stockage Dell EMC sur le <u>support Dell</u>.

5 Migration d'environnements virtualisés

Cette section présente les outils qui peuvent être utilisés pour migrer des environnements virtualisés dans VMware ESXi et VMware vCenter Server.

5.1 RecoverPoint for VMs

Dell EMC RecoverPoint for Virtual Machines fait partie de la famille RecoverPoint et permet une intégration étroite avec les environnements virtualisés VMware. Il permet la réplication des données avec une granularité de machine virtuelle entre les hôtes ESXi et le stockage sous-jacent pour les magasins de données de machines virtuelles. RecoverPoint for Virtual Machines peut être utilisé afin de migrer le stockage pour les environnements virtualisés vers PowerStore. Étant donné que la migration s'effectue au niveau des machines virtuelles, la migration est indépendante du stockage et prend en charge divers systèmes de stockage de Dell EMC, ainsi que d'autres stockages tiers.

RecoverPoint for Virtual Machines est une appliance virtuelle déployée sur un serveur VMware ESXi. Un plug-in VMware vCenter ajoute des fonctions de gestion directement dans vCenter, permettant de configurer et de surveiller des sessions de migration à partir d'une interface familière. RecoverPoint for Virtual Machines est entièrement pris en charge par Dell Technologies et requiert une licence d'utilisation.

Déployez l'appliance virtuelle pour RecoverPoint for Virtual Machines dans une configuration en cluster. Selon la taille de l'environnement virtuel et les données à transférer, la configuration matérielle requise pour le cluster varie et doit être prise en considération. Pour plus d'informations sur le dimensionnement et l'utilisation de RecoverPoint for Virtual Machines, rendez-vous sur le <u>support Dell</u>.

5.2 VMware vSphere vMotion

VMware vSphere Storage vMotion[®] est une fonctionnalité comprise dans VMware vCenter Server. Elle offre la possibilité de migrer la puissance de calcul de la machine virtuelle vers un autre serveur ESXi, ou son stockage de sauvegarde vers un autre datastore. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour migrer le stockage de machine virtuelle vers un datastore hébergé par un modèle PowerStore T ou un modèle PowerStore X.

La migration utilisant Storage vMotion est une opération simple dans vCenter Server. Pour s'assurer qu'un datastore VMware a été présenté à partir de PowerStore à l'environnement vCenter, sélectionnez une machine virtuelle et migrez le stockage de la machine virtuelle vers ce datastore. Cette action démarre une session de migration (Figure 28). La migration s'effectue alors que la machine virtuelle reste en ligne au cours du transfert de données, avec un basculement court pour terminer l'opération.

La migration à l'aide de vMotion peut aussi être utilisée pour déplacer les charges applicatives de calcul vers un modèle PowerStore X. La migration du calcul est une opération simple qui peut être suivie en utilisant la même action de migration qui est disponible pour chaque VM dans vCenter. Elle offre la possibilité de sélectionner soit **Change compute resource only**, soit **Change both compute resource and storage**.

VMware vSphere vMotion et Storage vMotion sont fournis avec VMware vCenter Server et une licence d'utilisation est nécessaire.



Figure 28 Types de migration vMotion

6 Conclusion

Il existe de nombreuses technologies qui peuvent être utilisées pour migrer vers la plate-forme Dell EMC PowerStore. La migration des données implique le transfert des données et de la connectivité de l'hôte d'un périphérique de stockage vers un autre. Le type de données varie (entre le mode fichier, le mode bloc ou les deux) : c'est un élément essentiel dans le choix des outils à utiliser pour la migration.

La fonction d'importation native qui peut être utilisée pour déplacer les ressources de stockage dans PowerStore à partir d'autres systèmes de stockage Dell EMC. Il existe également d'autres outils permettant de migrer vers PowerStore, notamment les outils utilisés pour migrer les données de bloc, les données de fichier et les environnements virtualisés.

A Support technique et ressources

Dell.com/support propose des services et un support éprouvés répondant aux besoins des clients.

Les documents techniques et vidéos sur le stockage et la protection des données apportent une expertise qui contribue à garantir la réussite du client grâce aux plates-formes de stockage et de protection des données Dell EMC.

Le site <u>PowerStore Info Hub</u> fournit de la documentation détaillée sur l'installation, la configuration et la gestion des systèmes Dell EMC PowerStore.